

OTTO HEUSS ORGELTEILE

Balgtremulant – Steuerung 4621-200
Tremolomagnet – Control Switch 4621-200

Anschlußanweisung

- | | |
|------|---|
| P1 | Regler für Magnetkraft
Regulation of power |
| P2 | Regler für An/Ab Verhältnis
Regulation push/pull direction |
| LED1 | Grün / Green
Takt / Frequency |
| LED2 | Gelb / Yellow
Einschaltung
Tremulant On/Off |
| LED3 | Rot / Red
Betriebsspannung
Operating voltage |
| P3 | Poti 220 kOhm |

